Raster. 1 → NORAL-P.
" 2 → Num. Box. 5
" 3 → Dicke. Bis 100. alle Box
POWER
RUN
NOT
AU
Brett in DBS
Brett auf Mollekette
Sammelstörung
Servozylinder start Hand
Servozylinder autom.
Servozylinder 1 DBS in Pos.
Servozylinder 2 DBS in Pos.
Reset
Lamelle Position 2
Lamelle Position 3
Lamelle Position 4
Lamelle Position 5
Sonder box
Pro. 0
Programm 1
Programm 2
Programm 3
Sonder
80
100
120
140
FIX MOLL 1
FIX MOLL 2
FIX MOLL 3