

Cabine

Il existe six types de cabines de centre d'usinage sur les centres d'usinage Hurco:

Tableau 2-1. Détails des cabines

Modèle de machine	Cabine	Pompes, plateaux & réservoirs	Évacuateur ou convoyeur
BMC 20	Complet, copeau	1 pompe, 1 réservoir à copeaux, 1 réservoir de refroidissement par arrosage	N/A
BMC 25	Complet, table	2 réservoirs, 1 pompe	N/A
BMC 30, 40 & 50	Complet, table	1 pompe, 2 plateaux à copeaux, 2 réservoirs de refroidissement par arrosage	N/A
BMC 30/D, 30/M & 30HT/M	Complet, copeau & refroidissement	2 pompes de lavages, 1 pompe de refroidissement par arrosage. 2 plateaux copeaux/refroidissement par arrosage & 1 plateau frontal copeaux/refroidissement par arrosage	Convoyeur à copeaux avec plateau frontal (option)
BMC 40/M	Complet, copeau & refroidissement	1 pompe de refroidissement par arrosage 1 bac à copeaux 1 réservoir de refroidissement par arrosage	Deux moteurs d'évacuation
BMC 40/40/M & 50/50/M	Table (standard) Complet, copeau & refroidissement (option)	1 pompe de refroidissement par arrosage 2 bacs à copeaux 1 réservoir de refroidissement par arrosage	N/A