

1.6.2. Fiche de puissance

- | | |
|---|---|
| 1. Câble de l'unité de commande et d'affichage | 13. Pompe à liquide de refroidissement |
| 2. Pédale | 14. Résistance de bande par colonne |
| 3. Protection du couvercle du réservoir | 15. Résistance du réservoir 1 (base du réservoir) |
| 4. Ventilateur de refroidissement de pompe montante | 16. Réchauffeur de réservoir 2 (bande autour) |
| 5. Électrovanne de réfrigérateur | 17. Moteur de pompe ascendant |
| 6. Fusible de protection auxiliaire 24V | 18. Fusible du moteur de la pompe montante |
| 7. Sortie auxiliaire 24V | 19. Moteur d'agitateur |
| 8. Entrée 24Vac du transformateur | 20. Fusible de sortie du transformateur 220V |
| 9. Fusible d'entrée 24 V c.a. | 21. Fusible du moteur de l'agitateur |
| 10. Fusible auxiliaire 230V | 22. 3 fusibles de protection 380V |
| 11. Sortie auxiliaire 230V | 23. Entrée d'alimentation |
| 12. Augmentation de la résistance de la colonne | |

